Deutsch



Bedienungs- und Betriebsanleitung



Stationärer Atemluft-Qualitätsanalysator



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, falsche Montage oder falsche Bedienung verursacht werden.

Sollte das Gerät auf eine andere Art und Weise, wie in der Anleitung beschrieben, benutzt werden, entfällt die Garantie und der Hersteller wird von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

Das Gerät ist ausschließlich für den beschriebenen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden.

SUTO iTEC GmbH bietet keine Garantie für andere Anwendungen.

Überarbeitung: 2024-2

Letzte Änderungen: April, 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Cick and alter and a second and	-
	5
2 Registrierte Marken	8
3 Anmeldung	9
4 Features	9
5 Technische Daten	.10
5.1 Allgemeine Daten	.10
5.2 Betriebsbedingungen	.10
6 Abmessungen	.12
7 Einbau vor Ort	.13
7.1 Installationsort wählen	.13
7.2 Montage an der Wand	.14
7.3 Elektrische Anschlüsse	.15
7.3.1 Stromversorgung	.15
7.3.2 RS-485-Vernetzung (Modbus/RTU)	.16
7.3.3 TCP/IP-Vernetzung (Modbus/TCP)	.17
7.3.4 Alarmausgänge	.17
7.3.4.1 Eingebautes Relais	17
7.3.4.2 Optionales Relaismodul	18
7.4 Druckluftanschluss	.19
7.5 Wassereinfüllstutzen.	.20
7.5.1 Wasser in den Luftbefeuchter einfüllen	.21
7 6 Anschluss für die Kalibrierung	22
8 Finrichtung	22
9 Betrieh und Konfiguration	22
9 1 Haunthildschirm	23
9.1.1 Schnellschaltflächen und -symbole	25
0 1 2 Icons in der Statusleiste	25
0.2 Wort Bildechirm	25
9.2 Weit-Diluschillin	25
	20
9.4 Meriu	20
9.4.1 Sellsol-Ellistellung	20
9.4.2 Systemeinstellung	.29
9.4.3 Informationen zum Dienstielstungsunternenmen	.30
9.4.4 Kalibrierung der Gas-Sensoren	.31
9.4.5 Dateien	.32
9.4.6 Logger-Einstellung	.33
9.4. / Einstellung des Alarms	.34
9.4.8 Kommunikation	.36
10 Installation der Software	.37
11 Firmware-Aktualisierungen	.38

.SUO

12 Kalibrierung	40
12.1 Kalibrierung für DP-Sensor und Ölsensor	40
12.2 Kalibrierung für O2 ,CO, CO2 Sensor	40
12.2.1 Kalibriergase	41
12.2.2 Verfahren zur Kalibrierung	41
13 Optionales Zubehör	49
14 Wartung	49
15 Entsorgung	49
16 Garantie	50
17 Anhang – Modbus-Schnittstelle	51



Bitte prüfen Sie ob diese Anleitung zu Ihrem Gerätetyp passt.

Die Bezeichnung dieser Anleitung muss mit der Bezeichnung auf ihrem Gerät übereinstimmen.

Bitte beachten Sie alle Punkte und Anweisungen dieser Anleitung. Die Anleitung enthält wichtige Informationen, welche vor der Inbetriebnahme und während des Betriebs des Gerätes beachtet werden müssen. Die Anleitung sollte vom Benutzer sorgfältig gelesen werden.

Diese Anleitung muss zu jeder Zeit am Einsatzort des Gerätes verfügbar sein. Bei aufkommenden Fragen oder Abweichungen innerhalb dieser Anleitung sollten Sie umgehend den Hersteller des Gerätes kontaktieren.



WARNUNG!

Druckluft!

Jede Berührung mit schnell entweichender Luft oder berstenden Teilen des Systems kann zu ernsthaften Verletzungen bis hin zum Tod führen!

- Überschreiten Sie nicht den zulässigen Druckbereich (beachten Sie dazu die Angaben in diesem Dokument)
- Verwenden Sie ausschließlich druckfeste Komponenten.
- Vermeiden Sie, dass andere Personen durch entweichende Druckluft verletzt werden.
- Das System muss sich während der Wartung im drucklosen Zustand befinden.



WARNUNG!

Versorgungsspannung!

Jeglicher Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen kann zu einem elektrischen Schock führen. Dies kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen mit sich ziehen und bis zum Tod führen!

- Beachten Sie alle Richtlinien für den Betrieb elektrischer Geräte.
- Das System darf während Wartungsarbeiten niemals eingesteckt sein.

עור 🔿



- Stellen Sie sicher, dass das Gerät innerhalb der zulässigen Bereich betrieben wird.
- Über- oder Unterschreiten Sie nie die zulässige Lager- und Betriebstemperatur sowie den Betriebsdruck und Feuchtigkeit.
- Das Gerät sollte regelmäßig gewartet und kalibriert werden, mind. einmal pro Jahr. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder Support.

Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Das Gerät ist nicht für den explosionsgeschützten Bereich zugelassen.
- Beachten Sie vor und während des Betriebs die in Ihrem Land gültigen Regularien.

Anmerkungen

ເສັນ 🖸

- Es ist untersagt das Gehäuse des Gerätes zu öffnen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Druckluftanschlüsse auf Stabilität und Dichtigkeit.



VORSICHT!

Messwerte können bei nicht ordnungsgemäßer Benutzung falsch sein!

Das Gerät muss ordnungsgemäß installiert und regelmäßig gewartet werden. Andernfalls kann es zu fehlerhaften Messungen kommen die zu falschen Ergebnissen führt.

- Das Gerät muss innerhalb oder besser als die Druckluftqualitätsklasse 5.5.4 gemäß ISO8573-1 betrieben werden. Wenn die Luftqualität die angegebene Klasse nicht erreicht, kann das Gerät falsche Messwerte anzeigen oder sogar beschädigt werden.
- Überschreiten Sie niemals die zulässige Betriebstemperatur und den Betriebsdruck des Gerätes.

1 Sicherheitsanweisungen

- Vermeiden Sie Kondensation während der Messung, kondensierte Feuchtigkeit können das Gerät beschädigen.
- Es wird empfohlen, das Gerät vor jedem Einsatz hinsichtlich der Messgenauigkeit und der Abweichungen zu überprüfen. Zu diesem Zweck können Sie hochwirksame Filter für Öldampf und Partikel verwenden, und das Gerät sollte niedrige Werte nahe Null anzeigen. Außerdem wird empfohlen, die Taupunktmessung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert. Dazu können Sie ein trockenes Gas mit einem bestimmten Taupunktwert verwenden, der innerhalb einiger Minuten erreicht werden sollte. Oder Sie können ein beliebiges Referenzmessgerät verwenden. Erst nach diesen Prüfungen können Sie sich auf die Messergebnisse verlassen, nachdem das Gerät für weitere Messzyklen verwendet wurde.
- Führen Sie vor jeder Messung eine Sichtprüfung durch, bevor Sie die Druckluft anschließen. Werden lose Gegenstände gefunden, darf die Druckluft nicht angeschlossen werden, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Lagerung und Transport

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Gerätes während des Transportes im Bereich von -10°C ... +50°C liegt.
- Verwenden Sie für den Transport die Verpackung, mit der der Sensor geliefert wird.
- Bitte stellen Sie Sicher, dass die Lagertemperatur innerhalb der zulässigen Temperatur von -10°C ... 50°C liegt.
- Vermeiden Sie UV und Sonneneinstrahlung während des Lagerns.
- Die Feuchtigkeit während der Lagerung muss <90%, nicht kondensierend sein.



Achtung!

Beschädigung des Gerätes möglich!

Bevor Sie das Gerät an das Druckluftsystem anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass an der Messstelle keine übermäßige Verschmutzung vorhanden ist.

 Prüfen Sie jede Messstelle stets vor der Messung auf Verschmutzung in Form von Tropfen, Ölen oder anderen groben Verschmutzungen.



- Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, führt dies zu Schädigungen an der Sensorik.
- Jegliche Kontamination des Messgerätes mit groben Verschmutzungen in Form von Wasser, Öl, Partikeln oder anderen Unreinheiten kann zu Messungenauigkeit führen und das Gerät beschädigen.
- Prüfen Sie die Entnahmestelle vor dem Anschluss des Messgeräts mit dem beiliegenden Ablassfilter. Dabei kann ein sauberes Tuch helfen um grobe Verschmutzungen wie flüssiges Öl oder Wasser zu identifizieren.



2 Registrierte Marken

SUTO®Eingetragenes Warenzeichen von SUTO iTECMODBUS®Eingetragenes Warenzeichen von der Modbus
Organization, Hopkinton, USA

3 Anmeldung

Das S606 ist ein stationäres Gerät zur kontinuierlichen Überwachung der Atemluftqualität. Es kann O_2 , CO, CO₂, H₂O und Öl messen und stellt sicher, dass die Atemluftqualität den internationalen Standards wie EN 12021, CSA Z180.1-0 und anderen entspricht. Das S606 sorgt für eine sichere Anwedung.

Das S606 wird hauptsächlich in der industriellen Umgebung eingesetzt. Es kann nicht in gefährlichen oder explosiven Umgebungen eingesetzt werden und ist nicht für permanente Außenanwendungen geeignet.

4 Features

- Das All-in-One-Gerät misst O_2 , CO_2 , CO_2 , H_2O und $\ddot{O}I$.
- Misst zusätzlich die Temperatur und den Druck.
- Sichtbare Alarmbenachrichtigung und flexible Konfiguration der Alarmschwellen.
- Es werden Modbus/RTU (RS-485) und Modbus/TCP (Ethernet) Schnittstellen unterstützt.
- Die Fernüberwachung ist über einen 4G-Dongle und die kostenlose Software einfach zu realisieren..
- Benutzerfreundliches Display mit allen wichtigen Informationen.
- Druckluftanschluss über 6 mm Schlauch.
- Der integrierte Datenlogger speichert die Daten zur späteren Analyse.
- Robustes Gehäuse und einfache Installation.

5U (J

5 Technische Daten

5.1 Allgemeine Daten

Stromversorgung	100 240 VAC, 50/60 Hz, 50 VA
Anzeige	Touchscreen, Größe: 5" Auflösung: 800 x 480 px
Datenlogger	Intern, 30 Millionen Werte
Schnittstellen	USB Ethernet (Modbus/TCP) RS-485 (Modbus/RTU) 4G/LTE-Modem (optional)
Ausgänge	1 internes Relais 8-Kanal-Relaismodul (optional)
Prozessanschluss	Mikro-Schnellkupplung mit vollem Druchgang (1,5 m Schlauch mit Kupplung enthalten)
Material des Gehäuses	Stahlblech, pulverbeschichtet
Schutzklasse	IP54 (Deckel geschlossen)
Dimension	600 x 600 x 250 mm
Zulassungen	FCC, EC
Gewicht	34 kg

5.2 Betriebsbedingungen

Messmedium	Komprimierte Atemluft
Luftfeuchtigkeit des Mediums	< 40%, nicht kondensierend
Temperatur des Mediums	0°C +45°C
Betriebsdruck	0,4 1,5 MPa(g) Bei höherem Druck ist ein externer Druckminderer erforderlich
Temperatur bei Lagerung und Transport	-10°C + 50°C
Temperatur in der Umgebung	0°C +50 °C
Luftfeuchtigkeit der Umgebung	0 90% rH
Luftverbrauch	6 LPM@4 MPa(g), abhängig vom Eingangsdruck

5 Technische Daten

.500

Abtastrate

1 Probe/Sekunde

5.3 Messdaten

Öl-Dampf	
Messbereich	0,001 5,000 mg/m ³ (basierend auf 1000 hPa(a), 20°C, 0% relative Luftfeuchtigkeit)
Genauigkeit	5% vom Messwert \pm 0,003 mg/m ³
Auflösung	0,001 mg/m ³
Prinzip des Sensors	Photoionisationsdetektor
Lebensdauer der UV-Lampe	6.000 Betriebsstunden oder 1 Jahr, je nachdem, was zuerst eintritt
Ölnebel- und Partikelsens	sor (nur bei Version S606-C)
Messbereich	0,0 5,0 mg/m ³ (basierend auf 1000 hPa(a), 20°C, 0% relative Luftfeuchtigkeit)
Genauigkeit	15% des Messwertes \pm 0,1 mg/m ³
Auflösung	0,1 mg/m ³
Prinzip des Sensors	Ölnebel- und Partikelsensor
Lebensdauer der Sensoren	> 5 Jahre
O ₂ Sensor	
Messbereich	0 25%
Genauigkeit	$\pm(1\% \text{ vom Messwert} + 0,05\%)$
Auflösung	0.1%
Prinzip des Sensors	Optischer Sauerstoffsensor
Lebensdauer der Sensoren	> 5 Jahre
CO-Sensor	
Messbereich	0 20 ppm
Genauigkeit	± (5% des Messwerts + 1 ppm)
Auflösung	0,1 ppm
Prinzip des Sensors	Elektrochemischer Sensor
Lebensdauer der Sensoren	2 Jahre
CO ₂ Sensor	
Messbereich	0 1000 ppm

Genauigkeit	±(1% vom Messwert + 25 ppm)
Auflösung	1 ppm
Prinzip des Sensors	NDIR-Sensor
Lebensdauer der Sensoren	> 5 Jahre
H₂O (Taupunkt)	
Messbereich	-100 +20 °C Td / 0 17458,6 mg/m³
Genauigkeit	±1 °C Td (0 20 °C Td) ±2 °C Td (-700 °C Td) ±3 °C Td (-10070 °C Td)
Auflösung	0,1°C Td
Prinzip des Sensors	QCM + Polymer
Lebensdauer der Sensoren	> 10 Jahre
Drucksensor	
Messbereich	0 16 bar(g)
Genauigkeit	0,5% v.EW
Auflösung	0,01 bar
Prinzip des Sensors	Piezzo-Resistiver Drucksensor

6 Abmessungen Abmessungen in mm:



7 Einbau vor Ort

Vergewissern Sie sich, dass alle unten aufgeführten Komponenten in Ihrem Paket enthalten sind.

Anz.	Beschreibung	Artikel Nr.
1	S606 Stationärer Atemluft- Qualitätsanalysator in einem wandmontierbaren Schrank	S606-I version: D500 0606 (mit Öldampfsensor)
		S606-C version: D500 1606 (mit Ölnebel- und Partikelsensor)
1	USB-OTG-Speicherstick	A554 0087
1	Spülfilter für die Vormessung (Testkit)	A554 0604
1	6 mm Teflonschlauch mit Schnellkupplung an einem Ende und Druckluftkupplung am anderen Ende, 1,5 m	A554 3316
1	M12 Stecker	C219 0059
1	Bedienungs- und Gebrauchsanleitung	Keine P/N
1	Zertifikat der Kalibrierung	Keine P/N

Wenn Sie Ersatzmaterialien aus der obigen Liste oder weiteres nützliches Zubehör benötigen, wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren örtlichen Händler.

7.1 Installationsort wählen

Das Gerät muss in der Nähe der Messstelle aufgestellt werden.

Der Luftzufuhrschlauch sollte nicht zu stark gebogen und mit einem großen Kurvenradius verlegt werden.



ACHTUNG!

Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen vorgesehen.

7.2 Montage an der Wand



7.3 Elektrische Anschlüsse

Das S606 verfügt über die folgenden elektrischen Anschlüsse:

- Die Stromversorgung wird über eine PG-Verschraubung installiert. Die Drähte werden an den internen Schraubklemmen angeschlossen.
- Ein M12-Stecker für Modbus/RTU
- Ein RJ-45-Ethernet-Anschluss für Modbus/TCP
- Ein M12-Stecker für den Anschluss des optionalen 4G LTE-Modems
- Zwei PG-Verschraubungen zum Anschluss an das optionale Relais-Ausgangsmodul



S606 Ansicht von unten

7.3.1 Stromversorgung



Das Netzkabel für die 230 VAC wird an die Klemmen im Inneren des Gehäuses angeschlossen, wie in der Abbildung links dargestellt.

Ein internes Netzteil (P/N: A554 0111) wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um und versorgt die Sensoren mit Strom.

ACHTUNG!



Bitte Spannungsbereiche und Leistungsstufen beachten!

7.3.2 RS-485-Vernetzung (Modbus/RTU)

Über den M12-Stecker kann das S606 über das Modbus/RTU-Protokoll an das RS-485-Netzwerk angeschlossen werden.

Für die RS-485-Vernetzung werden die folgenden 3 Pins des M12-Steckers verwendet. Die Pin-Belegung ist unten aufgeführt.

2 1	Pin Nr.	Zuweisung	Funktion
	4	Daten +	Modbus Daten + Signal
5	5	Daten -	Modbus Daten - Signal
3 4	1	GND RS-485	GND RS-485

7.3.3 TCP/IP-Vernetzung (Modbus/TCP)

Über den RJ-45-Anschluss an der Unterseite kann das S606 über das Modbus/TCP-Protokoll an das TCP/IP-Netzwerk angeschlossen werden.

Entfernen Sie die Schutzkappe und schließen Sie das Netzwerkkabel (RJ-45) an.

7.3.4 Alarmausgänge

7.3.4.1 Eingebautes Relais

S606 verfügt über ein Relais (Klemme I) für den Summenalarmausgang (AC 250V 6A/DC 30V 6A) im S606-Schrank. Das Relais I befindet sich auf der Rückseite des S606. Bei Auslieferung ist das Relais I mit den Klemmen 1, 2 und 3 verdrahtet. Sie müssen Ihre Alarmanlage an die Klemmen 1, 2 und 3 anschließen.





Das Beispiel auf der rechten Seite zeigt die Verdrahtung einer DC-Alarmeinheit.



7.3.4.2 Optionales Relaismodul

Optional ist ein 8-Kanal-Relaismodul erhältlich (AC: 0,5 A @ 120 V; 0,25 A @ 240 V. DC: 1 A @ 30 V; 0,3 A @ 110 V). Alle Relais des Moduls können konfiguriert werden.

Das folgende Beispiel zeigt die Verdrahtung einer DC-Alarmeinheit.



7.4 Druckluftanschluss

Das S606 bietet einen Drucklufteingang an der Unterseite des Gehäuses.



S606 Ansicht von unten



Zulässiger Druck!

ACHTUNG!

Bitte beachten Sie den maximal zulässigen Eingangsdruck. Er muss zwischen 0,4 und 1,5 MPa liegen.Wird der Druck überschritten, wird das Gerät beschädigt.Wenn der Druck zu niedrig ist, ist der Volumenstrom nicht hoch genug, was zu falschen Ergebnissen führt



ACHTUNG!

Bevor Sie das Gerät an Ihre Messstelle anschließen, vergewissern Sie sich, dass keine groben Verunreinigungen wie Wasser-/Öltropfen oder starker Staub vorhanden sind. Dies könnte die Sensoreinheiten beschädigen.

Bitte verwenden Sie das Spülfilter-Testkit, um die Verschmutzung zu überprüfen.



Um den Messpunkt zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie das Spülfilter-Testkit an Ihre Messstelle an.
- 2. Drehen Sie das Entlüftungsventil am Testkit auf und lassen Sie kurzzeitig etwas Luft ab.
- 3. Prüfen Sie den Filter im Testkit auf starke Verunreinigung durch Wasser, Öl oder Staub.
- 4. Wenn der Filter stark verschmutzt ist, dürfen Sie das S606 nicht mehr zum Messen verwenden, da dies zu schweren Schäden führen kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Hersteller.

7.5 Wassereinfüllstutzen

Um sicherzustellen, dass das gemessene Gas eine angemessene Feuchtigkeit aufweist, ist im S606 ein Befeuchter integriert, so dass der CO-Sensor nicht beschädigt wird, weil das gemessene Gas zu trocken ist.

Der Wassereinfüllstutzen befindet sich an der linken Seite des S606. Der Auslass für die Wasserentleerung befindet sich an der Unterseite des S606.



7.5.1 Wasser in den Luftbefeuchter einfüllen

Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, blinkt die Anzeige für niedrigen

Wasserstand 📥 in der Statusleiste und signalisiert, dass Wasser für den Luftbefeuchter nachgefüllt werden muss. Der Luftbefeuchter hat eine Kapazität von ca. 850 ml.

Gehen Sie wie folgt vor, um Wasser in den Luftbefeuchter einzufüllen:

- 1. Füllen Sie eine Flasche oder einen Becher mit einer ausreichenden Menge an reinem oder demineralisiertem Wasser.
- 2. Entfernen Sie die Schutzkappen am Wassereinlass.
- 3. Gießen Sie das reine/demineralisierte Wasser in der Flasche oder Tasse in den Luftbefeuchter.
- 4. Beobachten Sie während des Befüllens das Wasserstandssymbol in der Statusleiste. Stoppen Sie, wenn das Symbol für hohen

Wasserstand erscheint.

5. Befestigen Sie die Schutzkappe auf dem Wassereinlass.



ACHTUNG!

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, stellen Sie sicher, dass es mit reinem oder entmineralisiertem Wasser gefüllt ist. Die Verwendung von unsauberem Wasser kann zu Verkalkung und Verschmutzung der Sensoren führen.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, lassen Sie das Wasser ab.

Sobald das S606 betriebsbereit ist, muss das Wasser umgehend nachgefüllt werden, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

Unter normalen Bedingungen beträgt die Lebensdauer des Befeuchters etwa 80 Tage. Bei unzureichendem Wasserstand schaltet sich das S606 ab!

7.6 Anschluss für die Kalibrierung

Der Kalibrierungsanschluss befindet sich auf der linken Seite des S606. Wenn die Sensoren kalibriert werden müssen, entfernen Sie die Anschlusskappe, schließen Sie den Kalibrierschlauch an und führen Sie die Kalibrierung durch. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, setzen Sie die Kappe wieder auf, um das Eindringen von Staub oder anderen Substanzen zu verhindern. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 12 Kalibrierung.



8 Einrichtung

Das S606 ist ab Werk konfiguriert und messbereit. Die Setup-Einstellungen werden im Gerät gespeichert und gehen auch nach einem Stromausfall nicht verloren.

Über den Touchscreen am Gerät können Sie die Einstellungen ändern. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 9.4.



ACHTUNG!

Wenn Sie Probleme bei der Einrichtung des Geräts haben, wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Händler vor Ort, um Hilfe zu erhalten.

Wenn während der Messung ein Stromausfall auftritt, werden die Messdaten nicht gespeichert.



9 Betrieb und Konfiguration



Wenn das S606 eingeschaltet wird, wird der Initialisierungsbildschirm mit einem aktiven Fortschrittsbalken angezeigt.

Während der Initialisierung konfiguriert das Gerät die Sensoren und führt Initialisierungsroutinen aus.

Nach der Initialisierung wird ein Hinweis angezeigt, der den Benutzer daran erinnert, das Testkit zu verwenden, um eine Beschädigung des Sensors durch Verschmutzung zu vermeiden.

Dieser Bildschirm fragt, ob der Systemdruck eingegeben werden muss. Wenn Sie eine Hochdruckmessung (>15 bar) über einen Druckminderer durchführen, geben Sie den Systemdruck vor dem Druckminderer ein. Klicken Sie auf **Yes**, um den Systemdruck einzugeben. Wenn Sie auf **No** klicken, wird der



Bildschirm Wert angezeigt.

Der Bildschirm mit den Werten erscheint, wie links abgebildet.

9.1 Hauptbildschirm

Die folgende Abbildung zeigt den Hauptbildschirm in der Wertansicht.



9.1.1 Schnellschaltflächen und -symbole

Grafik	Aufrufen der graphischen Ansicht
Wert	Aufrufen der Werte-Ansicht wie oben dargestellt
Menü	Aufrufen des Menüs
്ര	Screenshot aufnehmen

9.1.2 Icons in der Statusleiste

$\bigwedge !$	Es treten Systemfehler auf. Drücken Sie dieses Symbol, um weitere Informationen zu erhalten.		Die Sensoreinheit stimmt nicht mit der Konfiguration überein.
	Die Kalibrierung ist abgelaufen. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler vor Ort.		Alarm ausgelöst
	Anzeige des niedrigen Wasserstands		Anzeige des hohen Wasserstands
S4A	S4A remote angeschlossen	atl	4G/LTE-Signalstärke
ß	Der Typ des angeschlossenen Gerät konfigurierten Sensortyp	Sensors o übereir	stimmt nicht mit dem im n.
	Status des Datenloggers: - STOP - Zeigt an, dass der Da	atenlogg	er nicht läuft.

- LOG - Zeigt an, dass der Datenlogger in Betrieb ist.

9.2 Wert-Bildschirm

Zeigt die gemessenen Werte in Echtzeit an.



Drücken Sie in der unteren Leiste auf Value, um den Wertebildschirm anzuzeigen.



9.3 Grafischer Bildschirm

Zeigt die dynamischen Diagramme aller Messungen an. Drücken Sie **Graphic**, um den Grafikbildschirm anzuzeigen.

Die grafische Darstellung ist werkseitig vorkonfiguriert. Sie können die Messkurve des S606 direkt anzeigen oder die Grafik frei konfigurieren.

System press	ure:60.00 b	ar			ALM1	⚠	C STOP 56%	11:36 2023/09/26
%	2	023 / 09 / 26 [/]	11:11:40 - 20	023 / 09	9 / 26 1	1:41:4	10	02 22.3 CO2 580
22.3 · 22.2 ·								CO ppm 0.0 H20°Ctd (ADP) 17.3 Pressure bar
•	11:16:40) 11:21:40	11:26:40	11:3	1:40			Oil mg/m ³
· <u>~~</u> 图7	e	23 值		≣	菜单		Ċ	ට

Artikel	Beschreibung
Y-Achsen	Berühren Sie die Y-Achsen, um sie zu skalieren.
X-Achsen	Berühren Sie die X-Achsen, um den Betrachtungszeitraum festzulegen.
	Durch Anklicken dieses Symbols können Sie zur aktuellen Zeit zurückgehen
\leq >	So blättern Sie durch die Zeit
Kanal-Datenbereich	 Mit einem Klick kann der einzelne Kanal umgeschaltet werden Lange Berührung ist für Einstellungen

9.4 Menü

Ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen des S606 zu ändern.



9.4.1 Sensor-Einstellungen

Sie können die verschiedenen Standards auswählen. Bei Auswahl des Standards wird der Grenzwert automatisch eingestellt.



Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche, um einen anderen Standard auszuwählen.

em pressure:0.00 bar				&	⚠	STOP 55%	16:23 2023/10/
		Standard U	Jsed: EN 12	2021			
Dowowataz	Thre	shold	Displ	ay Rar	nge		11=14
Parameter	Low Limit	High Limit	Low		High		Unit
02	20.0	22.0	15.0		25.0		%
CO2	0	500	0		1200		ml/m³
со	0.0	5.0	0.0		15.0		ml/m³
H20	0.0	25.0	0.0		100.0		mg/m³ 🧲
Oil vapor	0.000	0.500	0.000		5.000		mg/m³ 🧲
	0.000	0.000	0.000		51000		
< Back		രി				9	ave
		_					

Nachdem Sie den Standard gewählt haben, können Sie die detaillierten Einstellungen überprüfen. Bei der benutzerdefinierten Einstellung können Sie die Parameter entsprechend den Anforderungen manuell ändern.

Hinweis: Bei der Norm EN12021 variiert der Schwellenwert für H2O je nach Anwendung. Wenn der Benutzer diese Norm auswählt, muss die tatsächliche Anwendung ausgewählt werden und die entsprechenden Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

9.4.2 Systemeinstellung

Ermöglicht es Ihnen, allgemeine Einstellungen des S606 zu konfigurieren.

System pressure:60.00 bar		<u>A</u>	STOP 08:48 56% 2023/10/10
	System	settings	
	÷.	@	\mathbf{S}
Password	Back light	Calibrate touchscreen	Language
Ð			~
Date time	Device info	System update	Reset
< Back	(2)		

Passwort	So konfigurieren Sie ein Passwort, um das S606 vor unbefugten Eingriffen zu schützen.
Backlight	Zum Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und des Dimmzeitpunkts.
Touchscreen	So kalibrieren Sie die Berührungsgenauigkeit.

kalibrieren	
Sprache	So wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche aus.
Datum Uhrzeit	So konfigurieren Sie das Datum und die Uhrzeit.
Informationen zum Gerät	 Zur Anzeige der Software- und Hardwareinformationen des Geräts, wie z. B. S/N und Firmware-Versionen des Systems und der Sensoren. Um den Sensorinformationen zu erfahren.
System-Update	So aktualisieren Sie die System-Firmware.
Zurücksetzen	Um das Display neu zu starten.

9.4.3 Informationen zum Dienstleistungsunternehmen

Ermöglicht es Ihnen, die Kontakte und das Firmenlogo des Dienstleisters hinzuzufügen, die im Bericht angezeigt werden können.

System pressure:60.00) bar		\land	図 STOP 56%	08:46 2023/10/10
	Service Company	/ Info			
Company:	SUTO iTEC Co. Ltd.				
Address:	Shenzhen, China				
Telephone:	0755-8619 3164				
Email:	sales.cn@suto-itec.com			Imp	oort logo
< Back	♠			s	ave >

9.4.4 Kalibrierung der Gas-Sensoren

Um die Gas-Sensoren zu kalibrieren und um allgemeine Informationen über die Kalibrierung anzuzeigen.

System pressure:60.00 bar		۵		図 STOP 56%	08:47 2023/10/10
	Calibration				
¢ ²	¢\$,
Zero Calibration	Span Calibration		Calib	oration Info	rmation
User Calibration Settings					
K Back	<u>ි</u>				

Null-Kalibrierung	Zur Durchführung der Nullkalibrierung.
Kalibrierung der Spanne	Für die Kalibrierung der Spanne.
Informationen zur Kalibrierung	Überprüfen Sie die Informationen zur Sensorkalibrierung, z. B. die Daten der letzten Kalibrierung, das Datum der nächsten Kalibrierung usw.
Kalibrierungseins tellungen	Stellen Sie den Referenzwert ein.

9.4.5 Dateien

Zeigt verschiedene Dateitypen an. Die aufgezeichneten Dateien sind Protokolldateien, mit denen Sie die aufgezeichneten Messdaten überprüfen können. Alle Kalibrierungs- und Testdaten sind in der Kalibrierungsaufzeichnungsdatei enthalten.

Alle Alarminformationen können in der Alarmhistorie überprüft werden.

Durch Anklicken des Kamerasymbols können Screenshots aufgenommen werden. Der Speicherstatus zeigt den derzeit freien und den gesamten Speicherplatz an.

Die Dateien und Bildschirmfotos können gelöscht und exportiert werden. Die erfassten Screenshots können direkt auf dem Display angezeigt werden.

System pressure:60.00 ba	ar	L &	🛧 🛆 🖉 STC	0P 11:27 6 2023/09/26
		Files		
Recorded Files	File name	Start time	Description	
Calibration Records	LOG00044.CSD	2023-09-20 11:59:00	Default logger	
Alarm History	LOG00043.CSD	2023-09-20 11:53:00	Default logger	
Screenshot	LOG00042.CSD	2023-09-20 11:41:59	Default logger	
Memory status	LOG00041.CSD	2023-09-20 11:40:17	Default logger	
< Back				

9.4.6 Logger-Einstellung

Ermöglicht es Ihnen, den Logger zu starten und zu stoppen und den Logger-Status anzuzeigen.

System pressure:60.00 bar		۵	ALM1		C STOP	11:23 2023/09/26
	Logge	r				
Start time : Stop	S	ample	rate : '	1min 0s	sec	
Sample / channel : Stop		St	atus : l	Normal	stopped	
Logger channel : 7						
Key start Tim	e start			Mo	re settings	
K Back						

Start time	Zeigt die Startzeit des Loggers an.
Sample / Channel	Zeigt die Anzahl der aufgezeichneten Samples pro Logging- Kanal an.
Logger channel	Zeigt die Gesamtzahl der aufgezeichneten Kanäle an.
Sample rate	Zeigt die Abtastrate an. Um die Abtastrate zu ändern, klicken Sie auf Weitere Einstellungen.
Status	Zeigt den Logger-Status an.
Key start	Klicken Sie auf , um sofort mit der Aufzeichnung zu beginnen.
Time start	Klicken Sie auf , um einen geplanten Start für die Protokollierung zu konfigurieren.
More setting	 Klicken Sie auf , um das Protokollierungsintervall, den Protokollierungsmodus und den Speichermodus zu konfigurieren. Durchschnitt: Wenn Sie "Durchschnitt" einschalten, wird der Durchschnittswert während eines Intervalls aufgezeichnet; wenn Sie "Durchschnitt" ausschalten, wird ein Momentanwert aufgezeichnet.

- Speichermodus: Wählen Sie einen Modus nach Bedarf.
- Überschreiben: Wenn der Speicher voll ist, überschreiben neue Aufzeichnungsdaten die ältesten Daten.

9.4.7 Einstellung des Alarms

Sie können Alarme für das S606 definieren. Das S606 bietet einen internen Alarmrelais I und eine optische Alarmanzeige (Blinkende Werte).

Dieses Relais I zeigt den Summenalarm an. Der Summenalarm wird ausgelöst, wenn einer der Messwerte von O₂, CO₂, CO, Taupunkt und Öl die jeweiligen Alarmschwellen erreicht. Das Relais I wird zur Ausgabe des Summenalarms verwendet.

Ein optionales Relaismodul ist ebenfalls erhältlich. Wenn das Relaismodul aktiviert ist, können bis zu 8 Relais konfiguriert werden.

System pressure:0.00) bar			Δ	C STOP 56%	2023/1	9 1/14
		Alarm set	ting				
Relay module (Exter	nsion) 🔽 Enal	ble	Summ	ary alarm	(Built-in)	Ena	ble
Channel	Unit	Threshold	Hysteres	is Re	elay	Pending	
Summary alarm				Relay	7		
O2 High	• %	22.0	0.220	Relay	0 💮		
CO2 High	• ml/m³	500.0	5.000	Relay	1 💮		
CO High	• ml/m³	5.0	0.050	Relay	2 😶		
H2O High	• mg/m³	25.0	0.250	Relay	з 💮		
< Back	A					Save	>

Relay module (Extension)	In diesem Feld können Sie das optionale 8-Kanal-Relaismodul aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie das Relaismodul installiert haben, wählen Sie Aktivieren, um seine Funktion zu aktivieren, oder wählen Sie nicht, um die Funktion des optionalen Relaismoduls zu deaktivieren.
Summary alarm (Built-in)	Dieses Relais zeigt den Summenalarm an. Der Summenalarm wird ausgelöst, wenn einer der Messwerte von O ₂ , CO ₂ , CO, Taupunkt und Öl die jeweiligen Alarmschwellen erreicht. Das Relais I wird zur Ausgabe des Summenalarms verwendet und befindet sich auf der Rückseite des Bildschirms.

Channel	Wählen Sie den zu konfigurierenden Kanal aus.					
Unit	Die Einheit hängt von der Sensoreinstellung ab und wird nach Auswahl des Kanals aotomatisch angezeigt.					
Threshold	Der Schwellenwert hängt von der Sensoreinstellung ab und wird nach Auswahl des Kanals aotomatisch angezeigt.					
Hysteresis	TDer Alarm wird aktiviert, wenn der Messwert des Kanals den Schwellenwert erreicht, und deaktiviert, wenn der Messwert dem Schwellenwert minus Hysterese (hoher Alarm) oder dem Schwellenwert plus Hysterese (niedriger Alarm) entspricht. Zum Beispiel: Schwellenwert ist 30 und Hysterese ist 5. Hoher Alarm: Der Alarm wird bei einem Messwert \geq 30 aktiviert und bei Messwerte <25 deaktiviert. Niedriger Alarm: Der Alarm wird bei einem Messwert 30 aktiviert und bei Messwerte > 35 deaktiviert.					
Relay	Wählen Sie ein Relais. Das Relais I ist standardmäßig ausgestattet. Darüber hinaus bietet das optionale Relaismodul 8 zusätzliche Relais (Ext. Relay 0 bis Ext.Relay 7). Diese 8 Relais können nur angezeigt und verwendet werden, wenn das optionale Relaismodul installiert und aktiviert ist. Das Relais 7 wurde standardmäßig für die Verwendung des Sammelalarms konfiguriert.					
Pending	Wenn das Auswahlfeld Ausstehend gewählt wird, wird das Relais nicht aktiviert, auch wenn ein Alarm ausgelöst wird. Dies wird normalerweise für die Wartung und Kalibrierung verwendet, um Fehlalarme zu vermeiden.					

Nach der Einstellung der Alarme können Sie die aktivierten Alarme anzeigen oder einige Alarme über **Menu> Alarm> Activated Alarm** abstellen.



ACHTUNG!

Schalten Sie das S606 aus, bevor Sie das Relaismodul installieren. Nachdem das Relaismodul installiert wurde, schalten Sie das S606 wieder ein. Andernfalls kann die normale Verwendung des Relaismoduls beeinträchtigt werden.

9.4.8 Kommunikation

Es können drei Arten der Kommunikation verwendet werden. Klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche, um die Kommunikationskonfiguration aufzurufen.

System	pressure:60.00 bar			\triangle	C STOP 56%	08:59 2023/10/10
		Communio	ation			
	~∿	.th	•		11 4G	
	Field-bus RS485	Field-bus Eth	nernet	S4	IA Remote	
<	Back	ර				

Feldbus RS485	Das SUTO-Protokoll und Modbus RTU können je nach Anforderung ausgewählt werden. Parameter wie Baudrate und Adresse können ebenfalls eingestellt werden, um eine erfolgreiche Kommunikation zu gewährleisten.
Feld-Bus Ethernet	Geben Sie eine IP-Adresse für das S606 ein oder wählen Sie DHCP, damit dem S606 eine dynamische IP-Adresse zugewiesen wird. Über diese Kommunikation können Sie auch die Systeminformationen lesen oder einige Parameter einstellen.
S4A Fernbedienung	Diese Kommunikation ermöglicht den Fernzugriff auf das S606. Es ist ein 4G-Dongle-Modul erforderlich. Klicken Sie auf die Schaltfläche " Verbinden ", um den S4A-Fernserver zu verbinden.

10 Installation der Software

Die folgenden Programme können von der SUTO-Website unter <u>www.suto-itec.com</u> heruntergeladen werden.

S4A	Kostenlose Logger-Auslese- und Datenanalyse-Software
S4M	Software für die Datenerfassung und -analyse mit mehreren Geräten

Folgen Sie nach dem Herunterladen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.



Um die Firmware zu aktualisieren, benötigen Sie nur ein OTG-USB-Laufwerk (im Lieferumfang des S606 enthalten) und die Firmware-Datei (Format wie DIS606_1.82.tar)



1. Stecken Sie den USB-Stecker in den Anschluss an der Vorderseite des Geräts.

Hinweis: Führen Sie dies durch, nachdem das S606 vollständig gebootet hat.



2. Klicken Sie auf **Menü**, um die Menüseite aufzurufen.

3. Klicken Sie auf **System Settings**.





Wenn die Aktualisierung im Gange ist, beachten Sie Folgendes:

- Schalten Sie den Strom nicht aus.
- Trennen Sie die USB-Verbindung nicht.
- Warten Sie, bis das Gerät wieder vollständig hochgefahren ist, bevor Sie den USB-Stick wieder abziehen.

Nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist, können Sie nun die neue Sprache auswählen oder die neuen Funktionen des Updates nutzen.

ふしつ (ご)

12 Kalibrierung

Da die Genauigkeit des Sensors von den Umgebungsbedingungen beeinflusst wird, wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal im Jahr zu kalibrieren. Es ist auch eine gute technische Praxis, die Genauigkeit der Gassensoren von Zeit zu Zeit vor der Messung zu prüfen und den Messwert bei Bedarf anzupassen. Die Kalibrierung sollte von geschultem Personal vorgenommen werden. Sie können die

Kalibrierungsinformationen über **Menu** > **Calibration** > **Calibration** Information.

System pressure:60.0	00 bar			STOP 08:47 56% 2023/07/10
	Calib	ration Inform	ation	
Sensor	Serial Number	Last Cal.	Next Cal.	Rem.lifetime(days)
02	20221110	09.11.2022	09.11.2023	
CO2	20221104	21.03.2023	20.03.2024	
со	20220920	05.12.2022	05.12.2023	239
H2O	12228190	21.03.2023	20.03.2024	
Oil	17223944	28.01.2023	28.01.2024	110
Humidity	47218488	21.03.2023	20.03.2024	
< Back				ок >

12.1 Kalibrierung für DP-Sensor und Ölsensor

Da die Kalibrierung des Taupunktsensors und des Ölsensors kompliziert und zeitaufwendig ist, bietet SUTO einen Austauschservice an, bei dem die komplette Sensoreinheit gegen eine neu kalibrierte Einheit ausgetauscht wird. Das spart Zeit und Kosten.

12.2 Kalibrierung für O₂,CO, CO₂ Sensor

Der O_2 -Sensor, der CO-Sensor und der CO_2 -Sensor können vor Ort kalibriert oder durch kalibrierte Sensoren ersetzt werden, indem man den Austausch-Service nutzt.



Achtung!

Bitte speichern Sie alle Ihre Messdaten auf einem externen Gerät, bevor Sie das Gerät zur Kalibrierung und Wartung einsenden. Während der



Kalibrierung und Wartung kann es erforderlich sein, den Speicher der Anzeigen zurückzusetzen.

12.2.1 Kalibriergase

Je nach Art der Kalibrierung werden unterschiedliche Kalibriergase verwendet.

Null Gas

Das Nullgas ist ein Prüfgas, das zur Nullpunktjustierung verwendet wird. Das Nullgas muss frei von dem gemessenen Gas oder anderen Substanzen sein, die eine Querempfindlichkeit aufweisen.

Kalibrierung & Prüfgas

Das Kalibriergas ist ein Kalibriergas, das zur Empfindlichkeitseinstellung oder zur Überprüfung des Kalibrierergebnisses verwendet wird. Das verwendete Kalibriergas kann das gemessene Gas sein.

Hier werden Gase für die Kalibrierung und Prüfung empfohlen:

- Nullgas: $8\%...12\% O_2$, N_2 Hintergrund
- Kalibriergas $O_2\,:\,20\%...24\%~O_2\,$, $N_2\,$ Hintergrund
- Kalibriergas CO: 16...20 ppm CO, N₂ Hintergrund
- Kalibriergas CO_2 : 800...1000 ppm CO_2 , N_2 Hintergrund
- Das Prüfgas kann die Hälfte des kalibrierten Gases sein. Zum Beispiel:
 - Prüfgas CO: 10 ppm CO, N₂ Hintergrund (das Kalibriergas ist 20 ppm CO)
 - $\circ~$ Prüfgas CO_2 : 500 ppm CO_2 , N_2 Hintergrund (das Kalibriergas ist 1000 ppm CO)_2

Die Unsicherheit der Gase beträgt 1% (K=2)



Achtung!

Bitte wählen Sie das geeignete Kalibriergas, da sonst die Messgenauigkeit des Sensors beeinträchtigt wird.

12.2.2 Verfahren zur Kalibrierung

Sie können die Kalibrierung über **Menü** > **Kalibrierung** aufrufen.

System pressure:60.0	00 bar	L &		STO 56%	P 11:23 2023/09/26
₽ŵ	ŝ	Ţ	ළ		
Sensor Settings	Location Info	System Settings	Servic Company	e Info	Calibration
Ē	Ø	-ݣ	,	ι	
Files	Logger	Alarm	Communic	ation	
🦳 Graphic	23 Va	alue 📒	Menu		රා
System pressure: 200	0.00 bar			STC 919	09:54 6 2023/07/10
System pressure: 200	0.00 bar	Calibration		STC 919	09:54 6 2023/07/10
System pressure: 200	0.00 bar	Calibration		3 🖉 🛐	09:54 2023/07/10
System pressure: 200	0.00 bar	Calibration $\widehat{(s)}^{s}$ Span Calibration	Ca	STC 919 919	09:54 2023/07/10
System pressure: 200 Zero Calibra	ation	Calibration	Ca	STC 919	P 09:54 2023/07/10
System pressure: 200 Zero Calibra User Calibration	ation	Calibration	Ca	STC 919	09:54 2023/07/10



WARNUNG!

Bitte führen Sie die Kalibrierung erst durch, wenn der Sensor betriebsbereit ist, d.h. wenn die Aufwärmphase des Sensors abgeschlossen ist.

Atmen Sie das Kalibriergas nicht ein. Es kann zu Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen!

Alarme werden durch Kalibriergas ausgelöst. Sie können die Relais deaktivieren, um zu verhindern, dass externe Geräte ausgelöst werden.

Kalibrierungseinstellungen

Die Kalibrierungsreferenzdaten können vor der Kalibrierung über **Menu** > **Calibration** > **User Calibration Settings**.

System pressure	e: 200.00 bar			STOP 09:55 91% 2023/07/10			
	Use	er Calibration Se	ttings				
Sensor	Zero Calibration Reference Value	Span Calibration Reference Value	Test Reference Value	Select			
02	11.1	22.2	11.3				
CO2	1	1002	503				
со	0.1	20.2	20.2 10.3				
Remove User Calibration							
< Back	^			Save >			

Null-Kalibrierung

Geben Sie die Nullkalibrierung über **Menu > Calibration > Zero** calibration.

Systen	System pressure: 200.00 bar				STOP 09:54 91% 2023/07/	/10
			Zero Calibratior	ı		
Ι.	Sensor	Measured Value	Reference Value	Status	Select	
	02	19.0 %	11.1 %		\checkmark	
	CO2	540 ppm	1 ppm		\checkmark	
	со	0.0 ppm	0.1 ppm		\checkmark	
<	Back	Ō			Start >	

Kalibrierung der Spanne

Geben Sie die Bereichskalibrierung über **Menu** > **Calibration** > **Span calibration**.

n pressure:	200.00 bar		<u></u>	STOP 09:55 91% 2023/07/10			
Span Calibration							
	Calibr	ation	O Te	est			
Sensor	Measured Value	Reference Value	Status	Select			
02	19.0 %	22.2 %					
CO2	540 ppm	1002 ppm					
СО	0.0 ppm	20.2 ppm					
C Back	Ō			Start >			
	Sensor 02 CO2 CO CO CO	n pressure: 200.00 bar Calibr Sensor Measured Value 02 19.0 % CO2 540 ppm CO 0.0 ppm	Sensor Measured Value Sensor Measured Value 02 19.0 % 22.2 % C02 540 ppm 1002 ppm C0 0.0 ppm 20.2 ppm	Sensor Measured Value Reference Value Status 02 19.0 % 22.2 % C02 540 ppm 1002 ppm C02 540 ppm 20.2 ppm			

Verfahren zur Kalibrierung von Nullpunkt und Spanne

- 1. Unterbrechen Sie die Luftzufuhr am Haupteinlass.
- 2. Schrauben Sie die Kappe vom Kalibrierungsanschluss ab.
- 3. Schließen Sie den Kalibrierschlauch von der Gasflasche an den Kalibrieranschluss an.
- 4. Stellen Sie den Durchflussregler an der Gasflasche auf 0,5 l/min und den Ausgangsdruck auf 0 bar(g) ein.
- 5. Wählen Sie Menu > Calibration > Zero/Span calibration..
- 6. Wählen Sie den zu kalibrierenden Sensor aus.
- 7. Null-/Spannungsgas zuführen. Stellen Sie sicher, dass die Durchflussmenge von 0,5 l/min eingehalten wird.
- 8. Klicken Sie auf **Start**, und ein Fortschrittsbalken mit der verbleibenden Kalibrierungszeit wird angezeigt.
- 9. Die Nullpunkt-/Spannungs-Kalibrierung dauert fast zehn Minuten. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, können Sie das Kalibrierungsergebnis im Feld **Status** überprüfen.
- 10. Nach der Kalibrierung schließen Sie die Gaszufuhr und entfernen Sie den Schlauch.

Nach der Kalibrierung können Sie das Kalibrierergebnis mit einem anderen Kalibriergas überprüfen. Führen Sie einfach die gleichen Schritte wie oben aus, aber wählen Sie den **Test** im Kalibrierungsmenü aus.

Anmerkung:

Es wird empfohlen, die Sensoren alle 3 Monate mit dem Standardgas zu testen.

Bitte führen Sie den Test wie oben beschrieben über **Menü** > **Kalibrierung** > **Nullpunkt**-/**Spannungskalibrierung** > **Test** durch. Wenn das Testergebnis positiv ausfällt, muss der Sensor nicht neu

kalibriert werden. Wenn das Ergebnis nicht positiv ausfällt, bedeutet dies, dass die Genauigkeit des Sensors stark abweicht, und Sie müssen den Sensor sofort kalibrieren.

Kalibrierungsaufzeichnungen

Sie können die Kalibrierungsprotokolle über **Menu > Files > Calibration Records** anzeigen.

System pressure:60.00 ba	ır		⊘	ALM1	⚠	図 STOP 56%	11:27 2023/09/26
		Files					
Recorded Files	File name		Last	cal. d	ate		
Calibration Records							
Alarm History							
Screenshot							
Memory status							
K Back							

Beispiel für eine Datei mit Kalibrierungsaufzeichnungen:

12 Kalibrierung

ococ	Depathing	Air Onelity Ane	1					
5606	Breatning	Air Quality Ana	uyzer					
ltem	Cal/Test	Sensor	Date	Reference value	Unit	Measured value Before calibration	Measured value After calibration	Status
1.	Cal.	O2 sensor.	2023.05.31.	11.0.	%	17.3.	17.3.	Failed
2.	Cal.	CO2 sensor.	2023.05.31.	500	ppm	1035.	1035.	Failed
3.	Cal.	CO sensor.	2023.05.31.	0.0.	ppm	0.0.	0.0.	Passed
4.	Cal.	O2 sensor.	2025.05.29.	11.0.	%	17.4.	17.4.	Failed
5.	Cal.	CO2 sensor.	2025.05.29	0.	ppm	1020.	1026.	Failed
6.	Cal.	CO sensor.	2025.05.29.	0.0.	ppm	0.0.	0.0.	Passed
7.	Kal.,	O2-Sensor,	2025.05.29	11.0.	%	17.4.	17.4.	Nicht
8,	Kal.,	CO2-Sensor,	2025.05.29,	0,	ppm	1020,	1030,	Nicht
9.	Kal.,	CO-Sensor,	2025.05.29,	0.0,	ppm	0.0,	0.0,	Bestanden
10,	Cal,	O2 sensor,	2025.05.29,	11.0,	%	17.4,	17.4,	Failed
11,	Cal,	CO2 sensor,	2025.05.29,	500	ppm	1035,	1035,	Failed
12,	Cal,	CO sensor,	2025.05.29,	0.0,	ppm	0.0,	0.0,	Passed
7,	Cal,	O2 sensor,	2023.05.31,	11.0,	%	17.3,	17.3,	Failed
8,	Cal,	CO2 sensor,	2023.05.31,	500	ppm	1035,	1035,	Failed
9,	Cal,	CO sensor,	2023.05.31,	0.0,	ppm	0.0,	0.0,	Passed

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel für den Gasanschluss.





.SUO

Hier finden Sie die Liste der empfohlenen Lieferanten und Zubehörteile:

Artikel	Marke	Beschreibung	Bild
Durchflussregler	MESA	Serie 400 Fester Durchflussregler ID: 400-LPM	
Kalibriergas	MESA	Nullgas O_2 : 11% O_2 , N_2 Hintergrund O_2 : 22% O_2 , N_2 Hintergrund CO: 20 ppm CO, N_2 Hintergrund CO_2 : 1000 ppm CO_2 , N_2 Hintergrund 34L, Stahl-Kalibriergasflaschen	ALLERATION Ses MICHINE Here composition 34L
Prüfgas	MESA	CO: 10 ppm CO, N ₂ Hintergrund CO ₂ : 500 ppm CO2 ₂ N ₂ Hintergrund 34L, Stahl-Kalibriergasflaschen	ALLERATOR AS MILLING BIOGRAPHICA BIOGRAPI BIOGRAPHICA BIOGRAPINA BIOGRAPHICA B
Transportgehäuse	MESA	Tragetaschen ID: 500	
Website: <u>https://r</u>	nesagas.	<u>com/</u>	

13 Optionales Zubehör

Um das folgende optionale Zubehör zu erwerben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler vor Ort.

- Teflon-Schläuche
- Verschiedene Arten von Adaptern.
- Relaismodul (P/N: A1510)
- USB 4G-Dongle, einschließlich S4A-Software (P/N: A1670)
- 4G USB Dongle Schutzhülle, mit Verlängerungskabel 2 m und M12 Stecker (P/N A554 0131)
- Druckminderer, einschließlich der Transportkiste (P/N: A604 0004)

14 Wartung

Das S606 muss in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Es wird empfohlen, die folgenden Schritte durchzuführen:

- Überprüfen Sie den Zustand des Befeuchters (siehe Abschnitt 7.5.1).
- Testen Sie den Sensor (siehe Abschnitt 12.2.2).

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung des Geräts. Für den Einsatz im GMP-Bereich ist eine Desinfektion durch Wischdesinfektion möglich. Wenden Sie sich hierzu bitte an den Hersteller oder Ihren Händler vor Ort.



Achtung!

Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem sauberen und trockenen Tuch. Feuchtigkeit die in das Gerät eindringt, kann zu Schäden führen.

15 Entsorgung



Elektrische Geräte können recycelt und verwertet werden, sie gehören niemals in den Hausmüll. Sollten Sie das Gerät, die Verpackung oder Zubehör entsorgen, halten Sie sich bitte an Ihre lokalen Vorgaben. Die Entsorgung kann auch durch den Hersteller übernommen werden, kontaktieren Sie dazu bitte den Hersteller.

16 Garantie

Die Garantie liegt der Lieferung des Gerätes als separate Garantiekarte bei.

Die Garantie deckt keine Verschleißteile oder Verbrauchsmaterialien ab, daher sind die UV-Lampe mit begrenzter Lebensdauer sowie der Innenfilter von der Garantie ausgeschlossen.

17 Anhang – Modbus-Schnittstelle

Die Standardeinstellungen der Modbus-Schnittstelle sind wie folgt:

Kommunikationsparameter (Modbus/RTU)

Baudrate	:	19200						
Adresse des Geräts	:	Letzte zwei Ziffern der Seriennummer						
Framing / Parität / Stoppbit	:	8, N, 1						
Reaktionszeit	:	1 Sekunde						
Antwortverzögerung	:	0 ms						
Inter-Frame-Abstand	:	7 Zeichen						
Kommunikationsparameter (Modbus/TCP)								
DHCP	:	Ja						
MAG								

MAC	:	Satz ab Werk
IP-Adresse	:	Dynamisch oder statisch
Teilnetz	:	Dynamisch oder statisch
Gateway	:	Dynamisch oder statisch
Zeitüberschreitung	:	≥ 200 ms

Antwortnachricht, die das Gerät an den Master zurückschickt:

• Funktionscode: 03

Die Informationen zur Byte-Reihenfolge sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Byte	Sequence							
Order	1st	2nd	3rd	4th	Туре			
1-0-3-2	Byte 1 (MMMMMMMM*)	Byte 0 (MMMMMMMM *)	Byte 3 (SEEEEEEE)	Byte 2 (EMMMMMMM *)	FLOAT			
1-0-3-2	Byte 1	Byte 0 LSB	Byte 3 MSB	Byte 2	UINT32 INT32			
1-0	Byte 1 MSB	Byte 0 LSB			UINT16 INT16			
1-0	Byte 1 XXX *	Byte 0 DATA			UINT8 INT8			

* S: Vorzeichen, E: Exponent, M: Mantisse, XXX: kein Wert



Erklärungen zur MSB und LSB

MSB	MSB steht für Most Significant Byte first (höchstwertiges Byte zuerst) und folgt der Big-Endian-Byte-Order.						
	Zum Beispiel, wenn das Hauptsystem der Reihenfolge MSB first (Big- Endian) folgt:						
	Wenn die 4-Byte-Gleitkommazahl vom Slave (Sensor) in der						
	Reihenfolge Byte1-Byte0-Byte3-Byte2 empfangen wird, muss der Master die Byte-Reihenfolge in Byte3-Byte2-Byte1-Byte0 ändern, damit der Wert korrekt angezeigt wird.						
LSB	LSB steht für Least Significant Byte first und folgt der Little- Endian-Byte-Order.						
	Wenn z. B. das Hauptsystem der LSB-Reihenfolge (Little Endian) folgt: Wenn die 4-Byte-Gleitkommazahl vom Slave (Sensor) in der Reihenfolge Byte1-Byte0-Byte3-Byte2 empfangen wird, muss der Master die Byte-Reihenfolge in Byte0-Byte1-Byte2-Byte3 ändern, damit der Wert korrekt angezeigt wird.						

In	der	folger	nden	Tabelle	sind	die	Spezifikationen	der	Modbus-
Au	sga	ngskar	näle	in diese	m Ge	erät	aufgeführt.		

Registe rder Holding	Datent yp	Daten Länge	Kanal Beschreibung	R/ W	Bemerkung
		Gem	einsame Systeminformati	ionen	
2000	INT16U	2-Byte	Gruppen-ID (=6)	R	Gasdurchflusssensor, Wasserdurchfluss usw.
2001	INT16U	2-Byte	Geräte-ID	R	Eindeutige Identifizierung
2002	INT32U	4-Byte	Seriennummer	R	Fabrik S/N
2004	INT16U	2-Byte	Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version	R	Bisher war es die SW- Version im High Byte, aber in Zukunft wird es eine 3 BYTE-Version geben und das High Byte ist auf 0xFF gesetzt
2005	DOPPE L	8-Byte	Datum der Kalibrierung	R	Das Format der Datumszeit (8 Bytes) ist zeitabhängig (Microsoft)
2009	INT16U	2-Byte	Gültige Tage ab Kalibrierungsdatum	R	
2010	INT16U	2-Byte	Anzahl der Messkanäle	R	196
2011	STRIN G	16-Byte	Beschreibung des Geräts	R/W	"S605" usw.
2019	INT16U	2-Byte	Version der Modbus-	R	0x0201 = 02.01

			Definition				
2020	INT16U	2-Byte	Version dieser Registertabelle	R	Start von 0x100 =1.00		
2021	INT32U	4-Byte	Datum der Kalibrierung	R	Unix-Zeitformat		
2023	INT32U	4-Byte	Produktionsdatum	R	Unix-Zeitformat		
2025	INT32U	4-Byte	FW-Version (die unteren 3 Bytes werden verwendet)	R	Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX		
2027	STRIN G	16-Byte	Standort des Geräts	R/W	Benutzer kann einen Text eingeben		
2035	STRIN G	16-Byte	Messpunkt	R/W	Benutzer kann einen Text eingeben		
2043	INT16U	2-Byte	Anzahl der Sensoren	R	Wie viele und welche SUTO-Sensoren mit dem Hauptgerät verbunden sind. Ihre Einstellungen finden sich ab 10000 aufwärts.		
Modbus/RTU-Einstellungen							
2100	INT16U	2-BYTE	Passwort schreiben	W	Antwort: 0 → Zugang erlaubt 1 → Genehmigung erforderlich Kennwort: 0XA5A5		
2110	INT16U	2-Byte	Modbus Baudrate Index 01200 12400 24800 39600 419200 538400 657600 7115200	R			
2111	INT16U	2-Byte	Modbus-Parität	R			
2112	INT16U	2-Byte	Modbus Stoppbit	R			
2113	INT16U	2-Byte	Geräteadresse	R			
			Modbus/TCP-Einstellung	en			
2120	INT32U	4-Bvte	Statische IP-Adresse	 R			
2122	INT16U	2-Byte	Portal-Nummer	R			
2123	INT32U	4-Byte	Subnetz-Maske	R			
2125	INT16U	2-Byte	DHCP aktiviert	R			
2126	INT32U	4-Byte	IP-Adresse	R	Nur für DHCP		

	Alarm-Einstellungen						
2130	FLOAT	4-Byte	O2 Alarmschwelle hoch	R			
2132	FLOAT	4-Byte	O2 Alarmschwelle niedrig	R			
2134	FLOAT	4-Byte	O2-Hysterese	R			
2136	INT16U	2-Byte	Relaisanschluss/Status	R	Für S606: bit7-bit0 (niederwertiges Byte): 0x00= Relais 0 0x07 = Relais 7 Relais 0-7 befinden sich auf dem optionalen Relaismodul bit15: 0= Kanalalarmrelais geschlossen 1= Kanalalarmrelais offen Bit 14: 0 = Zusammenfassung Relais schließen 1 = Sammelrelais offen Für S605: Immer 0XFFFF: nicht unterstützt		
2137	FLOAT	4-Byte	CO2 Hohe Alarmschwelle	R			
2139	FLOAT	4-Byte	CO2 Alarmschwelle niedrig	R			
2141	FLOAT	4-Byte	CO2-Hysterese	R			
2143	INT16U	2-Byte	Relaisanschluss/Status	R	Siehe Erläuterung unter 2136		
2144	FLOAT	4-Byte	CO Hohe Alarmschwelle	R			
2146	FLOAT	4-Byte	CO Alarmschwelle niedrig	R			
2148	FLOAT	4-Byte	CO-Hysterese	R			
2150	INT16U	2-Byte	Relaisanschluss/Status	R	Siehe Erläuterung unter 2136		
2151	FLOAT	4-Byte	H2O Hohe Alarmschwelle	R	Dies ist die Taupunktmessung.		
2153	FLOAT	4-Byte	H2O Niedrige Alarmschwelle	R			
2155	FLOAT	4-Byte	H2O Hysterese	R			
2157	INT16U	2-Byte	Relaisanschluss/Status	R	Siehe Erläuterung unter 2136		



2158	FLOAT	4-Byte	Öl Hoch Alarmschwelle	R	
2160	FLOAT	4-Byte	Alarmschwelle Ölmangel	R	
2162	FLOAT	4-Byte	Öl-Hysterese	R	
2164	INT16U	2-Byte	Relaisanschluss/Status	R	Siehe Erläuterung unter 2136
2165	FLOAT	4-Byte	Druck Hohe Alarmschwelle	R	
2167	FLOAT	4-Byte	Druck Niedrige Alarmschwelle	R	
2169	FLOAT	4-Byte	Druck-Hysterese	R	
2171	INT16U	2-Byte	Relaisanschluss/Status	R	Siehe Erläuterung unter 2136
2172	FLOAT	4-Byte	Temperatur Hohe Alarmschwelle	R	
2174	FLOAT	4-Byte	Temperatur Niedrige Alarmschwelle	R	
2176	FLOAT	4-Byte	Temperatur-Hysterese	R	
2178	INT16U	2-Byte	Relaisanschluss/Status	R	Siehe Erläuterung unter 2136
2179	FLOAT	4-Byte	Luftfeuchtigkeit zum Gassensor Hohe Alarmschwelle	R	
2181	FLOAT	4-Byte	Luftfeuchtigkeit zum Gassensor Niedrige Alarmschwelle	R	Dies ist die Feuchtigkeit, die dem Gassensor (CO) zugeführt wird.
2183	FLOAT	4-Byte	Luftfeuchtigkeit zum Gassensor Hysterese	R	
2185	INT16U	2-Byte	Relaisanschluss/Status	R	Siehe Erläuterung unter 2136
		I	nformationen zum Messka	nal	
2200	INT16U	2-Byte	O2 : Einheit+Auflösung+Typ	R	Dies sind die festen Informationen, die nicht häufig gelesen werden müssen.
2201	INT16U	2-Byte	CO2:	R	
		· · ·	Einneit+Auflosung+Typ		
2202	INT16U	2-Byte	Einheit+Auflösung+Typ CO: Einheit+Auflösung+Typ	R	
2202 2203	INT16U INT16U	2-Byte 2-Byte	CO: Einheit+Auflösung+Typ H2O: Einheit+Auflösung+Typ	R	
2202 2203 2204	INT16U INT16U INT16U	2-Byte 2-Byte 2-Byte	CO: Einheit+Auflösung+Typ H2O: Einheit+Auflösung+Typ Öl: Einheit+Auflösung+Typ	R R R	

2206	INT16U	2-Byte	Temp. : Einheit+Auflösung+Typ	R			
2207	INT16U	2-Byte	Feuchtigkeits- Gassensor: Einheit+Auflösung+Typ	R			
		I	Messkanalstatus und -wert	e			
2300	INT16U	2-Byte	Status (Kanäle 18)	R			
2301	FLOAT	4-Byte	Kanal Wert O2	R	_		
2303	FLOAT	4-Byte	Kanalwert CO2	R	Statusinformation, mit 2		
2305	FLOAT	4-Byte	Kanal Wert CO	R	Bits: 00 alle OK		
2307	FLOAT	4-Byte	Kanalwert H2O	R	01 Außerhalb des		
2309	FLOAT	4-Byte	Kanalwert Öl	R	Bereichs 10 Sensor defekt		
2311	FLOAT	4-Byte	Kanalwert Druck	R	11 Sonstiger Fehler		
2313	FLOAT	4-Byte	Kanalwert Temperatur	R	_		
2315	FLOAT	4-Byte	Kanalwert Luftfeuchtigkeit Gas S.	R			
Gerätespezifische Systeminformationen für S605/606							
2600	INT32U	4-Byte	Allgemeiner Systemstatus	R	Bit1 bit0(Wasserstand): 00 : normal 01: Anzeige für niedrigen Füllstand 10: Hochstandanzeige 11: K.A. Bit 2: O2 Bit 3: CO2 Bit 3: CO2 Bit 4: CO Bit 5: H2O Bit 5: H2O Bit 6: Öl Bit 7: Druck Bit 8: Temperatur Bit 9: Luftfeuchtigkeit für Gas . 0: normal 1: Kalibrierung überfällig.		
2602	INT32U	4-Byte	Alarmstatus 1: Bit 0-1: O2 Bit 2-3: CO2 Bit 4-5: CO Bit 6-7: H2O Bit 8-9: Öl Bit 10-11:Druck Bit 12-13: Temp. Bit 14-15:Luftfeuchtigkeit Gas Bit 16-32: reserviert	R	2 Bits für den Alarmstatus: 00: kein Alarm 01: Hoher Alarm 10: Niedriger Alarm 11: K.A. Insgesamt 16 Alarmstatus		

.SUO

			für zukünftige		
2604	FLOAT	4-Byte	Gesamtarbeitszeit	R	Von wann an gezählt? Die Gesamtbetriebszeit seit der Auslieferung
2606	FLOAT	4-Byte	Mindestwert O2	R	Wann ruhen die
2608	FLOAT	4-Byte	Höchstwert O2	R	Min-/Max-Werte? Dies
2610	FLOAT	4-Byte	Mindestwert CO2	R	werden
2612	FLOAT	4-Byte	Höchstwert CO2	R	Kann nur mit der Standardeinstellung zurückgesetzt werden.
2614	FLOAT	4-Byte	Mindestwert CO	R	
2616	FLOAT	4-Byte	Höchstwert CO	R	
2618	FLOAT	4-Byte	Mindestwert H2O	R	
2620	FLOAT	4-Byte	Höchstwert H2O	R	
2622	FLOAT	4-Byte	Mindestwert Öl	R	
2624	FLOAT	4-Byte	Höchstwert Öl	R	
2626	FLOAT	4-Byte	Mindestwert Druck	R	
2628	FLOAT	4-Byte	Höchstwert Druck	R	
2630	FLOAT	4-Byte	Mindestwert Temperatur	R	
2632	FLOAT	4-Byte	Höchstwert Temperatur	R	
2633	FLOAT	4-Byte	Mindestwert Feuchtigkeit Gas	R	
2635	FLOAT	4-Byte	Höchstwert Feuchtigkeit Gas	R	
2637	FLOAT	4-Byte	Minimalwert-Barometer	R	
2639	FLOAT	4-Byte	Höchstwert Barometer	R	
	Sp	ezifische E	instellungen der integrie	rten S	ensoren
10000		BYTE[1K]	Einstellungen des O2- Sensors	R/W	
10000	INT32U	4-Byte	Seriennummer	R	Fabrik S/N
10002	INT16U	2-Byte	Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version	R	HW-Version $10 = 1.0$
10003	INT32U	4-Byte	FW-Version (niedrige 3 Bytes verwendet)	R	Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX
10005	INT16U	2-Byte	Benutzerkalibrierung freigeben (0 deaktivieren,1 freigeben)	R/W	
10006	INT16U	2-Byte	Anzahl der Benutzerkalibrierungspun	R/W	

			kte		
10007	FLOAT	4-Byte	Benutzer- Kalibrierungspunkt 0 Referenzwert	R/W	
10009	FLOAT	4-Byte	Benutzerkalibrierungspun kt 0 Istwert	R/W	
10011	FLOAT	4-Byte	Benutzer- Kalibrierungspunkt 1 Referenzwert (reserviert)	R/W	
10013	FLOAT	4-Byte	Benutzer- Kalibrierungspunkt 1 Istwert (Reserviert)	R/W	
10500		BYTE[1K]	Einstellungen des CO2- Sensors	R/W	
10500	INT32U	4-Byte	Seriennummer	R	Fabrik S/N
10502	INT16U	2-Byte	Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version	R	HW-Version $10 = 1.0$
10503	INT32U	4-Byte	FW-Version (die unteren 3 Bytes werden verwendet)	R	Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX
10505	INT16U	2-Byte	Benutzerkalibrierung freigeben (0 deaktivieren,1 freigeben)	R/W	
10506	INT16U	2-Byte	Anzahl der Benutzerkalibrierungspun kte	R/W	
10507	FLOAT	4-Byte	Benutzer- Kalibrierungspunkt 0 Referenzwert	R/W	
10509	FLOAT	4-Byte	Benutzerkalibrierungspun kt 0 Istwert	R/W	
10511	FLOAT	4-Byte	Benutzer- Kalibrierungspunkt 1 Referenzwert (reserviert)	R/W	
10513	FLOAT	4-Byte	Benutzer- Kalibrierungspunkt 1 Istwert (Reserviert)	R/W	
11000		BYTE[1K]	CO-Sensor-Einstellungen	R/W	
11000	INT32U	4-Byte	Seriennummer	R	Fabrik S/N
11002	INT16U	2-Byte	Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW-	R	HW-Version $10 = 1.0$

.SUO

			Version		
11003	INT32U	4-Byte	FW-Version (die unteren 3 Bytes werden verwendet)	R	Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX
11005	INT16U	2-Byte	Benutzerkalibrierung freigeben (0 deaktivieren,1 freigeben)	R/W	
11006	INT16U	2-Byte	Anzahl der Benutzerkalibrierungspun kte	R/W	
11007	FLOAT	4-Byte	Benutzer- Kalibrierungspunkt 0 Referenzwert	R/W	
11009	FLOAT	4-Byte	Benutzerkalibrierungspun kt 0 Istwert	R/W	
11011	FLOAT	4-Byte	Benutzer- Kalibrierungspunkt 1 Referenzwert (reserviert)	R/W	
11013	FLOAT	4-Byte	Benutzer- Kalibrierungspunkt 1 Istwert (Reserviert)	R/W	
			<u> </u>		
11500		BYTE[1K]	H2O-Sensor- Einstellungen (dies ist der Taupunktsensor)	R/W	
11500	INT32U	BYTE[1K] 4-Byte	H2O-Sensor- Einstellungen (dies ist der Taupunktsensor) Seriennummer	R/W R	Fabrik S/N
11500 11500 11502	INT32U INT16U	BYTE[1K] 4-Byte 2-Byte	H2O-Sensor- Einstellungen (dies ist der Taupunktsensor) Seriennummer Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version	R/W R R	Fabrik S/N HW-Version 10 = 1.0
11500 11500 11502 11503	INT32U INT16U INT32U	BYTE[1K] 4-Byte 2-Byte 4-Byte	H2O-Sensor- Einstellungen (dies ist der Taupunktsensor) Seriennummer Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version FW-Version (die unteren 3 Bytes werden verwendet)	R/W R R R	Fabrik S/N HW-Version 10 = 1.0 Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX
11500 11500 11502 11503 11505	INT32U INT16U INT32U INT16U	BYTE[1K] 4-Byte 2-Byte 4-Byte 2-Byte	H2O-Sensor- Einstellungen (dies ist der Taupunktsensor) Seriennummer Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version FW-Version (die unteren 3 Bytes werden verwendet) Alternative Taupunkteinheit	R/W R R R	Fabrik S/N HW-Version 10 = 1.0 Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX
11500 11500 11502 11503 11505 11506	INT32U INT16U INT32U INT16U FLOAT	BYTE[1K] 4-Byte 2-Byte 4-Byte 2-Byte 4-Byte	H2O-Sensor- Einstellungen (dies ist der Taupunktsensor) Seriennummer Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version FW-Version (die unteren 3 Bytes werden verwendet) Alternative Taupunkteinheit Statischer Druck (in bar(g))	R/W R R R/W R/W	Fabrik S/N HW-Version 10 = 1.0 Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX Gehört zum H2O-Sensor
11500 11500 11502 11503 11505 11506 12000	INT32U INT16U INT32U INT16U FLOAT	BYTE[1K] 4-Byte 2-Byte 4-Byte 2-Byte 4-Byte BYTE[1K]	H2O-Sensor- Einstellungen (dies ist der Taupunktsensor) Seriennummer Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version FW-Version (die unteren 3 Bytes werden verwendet) Alternative Taupunkteinheit Statischer Druck (in bar(g)) Einstellungen des Ölsensors	R/W R R R/W R/W	Fabrik S/N HW-Version 10 = 1.0 Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX Gehört zum H2O-Sensor
11500 11500 11502 11503 11505 11506 12000 12000	INT32U INT16U INT32U INT16U FLOAT	BYTE[1K] 4-Byte 2-Byte 4-Byte 2-Byte 4-Byte BYTE[1K] 4-Byte	H2O-Sensor- Einstellungen (dies ist der Taupunktsensor) Seriennummer Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version FW-Version (die unteren 3 Bytes werden verwendet) Alternative Taupunkteinheit Statischer Druck (in bar(g)) Einstellungen des Ölsensors Seriennummer	R/W R R R/W R/W R/W	Fabrik S/N HW-Version 10 = 1.0 Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX Gehört zum H2O-Sensor Fabrik S/N
11500 11500 11502 11503 11505 11506 12000 12000 10002	INT32U INT16U INT32U INT16U FLOAT INT32U INT32U INT16U	BYTE[1K] 4-Byte 2-Byte 4-Byte 2-Byte BYTE[1K] 4-Byte 2-Byte	H2O-Sensor- Einstellungen (dies ist der Taupunktsensor) Seriennummer Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version FW-Version (die unteren 3 Bytes werden verwendet) Alternative Taupunkteinheit Statischer Druck (in bar(g)) Einstellungen des Ölsensors Seriennummer Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version	R/W R R R/W R/W R/W R	Fabrik S/N HW-Version 10 = 1.0 Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX Gehört zum H2O-Sensor Fabrik S/N HW-Version 10 = 1.0

					XX.XX.XX
12500		BYTE[1K]	Taupunkt- Einstellungen (dies ist für den Gassensor)	R/W	
12500	INT32U	4-Byte	Seriennummer	R	Fabrik S/N
12502	INT16U	2-Byte	Hoch = 0xFF, Niederwertiges Byte HW- Version	R	HW-Version $10 = 1.0$
12503	INT32U	4-Byte	FW-Version (niedrige 3 Bytes verwendet)	R	Neues Format der Firmware-Version: XX.XX.XX
12505	FLOAT	4-Byte	Atmosphärischer Druck (in hPa)	R/W	



SUTO iTEC GmbH

Grißheimer Weg 21 D-79423 Heitersheim Germany SUTO iTEC (ASIA) Co., Ltd. Room 10, 6/F, Block B, Cambridge Plaza

188 San Wan Road, Sheung Shui, N.T. Hong Kong

Tel: +49 (0) 7634 50488 00 Email: <u>sales@suto-itec.com</u> Website: <u>www.suto-itec.com</u>

All rights reserved ©

Tel: +852 2328 9782 Email: <u>sales.asia@suto-itec.com</u> Website: <u>www.suto-itec.com</u>

Modifications and errors reserved S606_im_de_V2024-2